

Technisches Handbuch lumina RDAL16

Version 1.0



Moers, den 20.03.2007

Inhalt

1.	Einl	eitung	4
	1.1.	Verwendung des Handbuchs	4
	1.2.	Supportadresse	4
	1.3.	Garantie und Haftung	5
	1.4.	Erläuterung der verwendeten Piktogramme	5
2.	Proc	luktbeschreibung	6
	2.1.	Technische Daten	7
	2.2.	Sicherheitshinweise	8
	2.3.	Montage	9
	2.4.	Anschluss	10
		2.4.1 Anschluss des Universalcontrollers lumina SC16	10
		2.4.2 DALI-Busanschluss	10
		2.4.3 Anschlusstest	11
	2.5.	Bedienung	12
		2.5.1 Bedienelemente des Gerätemoduls lumina RDAL16	12
		2.5.2 Inbetriebnahme	13
		2.5.3 Löschen der Konfiguration	14
		2.5.4 Ersetzung/Hinzufügen von DALI-Geräten	14
		2.5.5 Manuelle Bedienung	14
	2.6.	Behandlung im Fehlerfall	15
	2.7.	Geräte auswechseln	16
		2.7.1 Auswechseln des Universalcontrollers lumina SC16	16
		2.7.2 Auswechseln eines Gerätemoduls lumina DAL16	16
	2.8.	Softwaredateien	17
3.	Plug	g-in und Software Beschreibungen	18
	3.1.	Einführung	18
		3.1.1 Menüleiste	
		3.1.2 Schaltflächen	
		3.1.3 Einstellungsseiten	19
		3.1.4 Parameter auf mehrere Geräte schreiben	20
	3.2.	DALI-Geräte Plug-in / Konfigurationssoftware	21
	-	3.2.1 Bedienung	21
		3.2.2 Inbetriebnahme des Gerätemoduls	24
		3.2.3 Hinzufügen oder Ersetzen von DALI-Teilnehmern	24
	3.3.	Lamp Actuator Plug-in	25
		3.3.1 Licht konfigurieren	25

		3.3.2 Licht bedienen	
	3.4.	Lamp Group Controller Plug-in	31
		3.4.1 Gruppen konfigurieren	31
		3.4.2 Gruppen bedienen	
4.	Арр	likationsbeschreibung	33
	4.1.	Übersicht der Funktionsobjekte	
	4.2.	Lichtaktor	34
		4.2.1 Schnittstellenbeschreibung	34
		4.2.2 Funktionsbeschreibung	
	4.3.	Lichtgruppen	40
		4.3.1 Schnittstellenbeschreibung	40
		4.3.2 Funktionsbeschreibung	41
	4.4.	Szenengruppen	43
		4.4.1 Schnittstellenbeschreibung	43
		4.4.2 Funktionsbeschreibung	43
	4.5.	Alarmmeldungen	45
		4.5.1 Fehlerklassen	45
		4.5.2 Fehlercodes	46
5.	Anv	vendungen	48
	5.1.	Licht dimmen	48
		5.1.1 Licht dimmen über Raumbedienpanel	48
		5.1.2 Licht dimmen mit einer Tasterschnittstelle	48
	5.2.	Treppenlichtschaltung	49
		5.2.1 Treppenlicht mit einer Tasterschnittstelle	49
	5.3.	Automatiklicht	50
		5.3.1 Automatiklichtfunktion mit einem Multisensor	50
	5.4.	Konstantlichtregelung	51
		5.4.1 Konstantlicht mit einem Multisensor	51
	5.5.	Umgebungsbeleuchtung	51
		5.5.1 Umgebungsbeleuchtung	52
		5.5.2 Umgebungsbeleuchtung für Flure	52
6.	Bes	tellinformationen	54
7.	Glos	ssar	55

1. Einleitung

Vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Produkt von spega einzusetzen. Dieses Produkt ist für den Einsatz in der Gebäudeautomation ausgelegt und optimiert. Um die Handhabung und den Funktionsumfang des Gerätes kennen zu lernen, möchten wir Sie bitten, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Es macht Sie mit der Arbeitsweise, Montage und Parametrierung des Geräts vertraut.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem für alle Nutzer zugänglichen Ort auf!

1.1. Verwendung des Handbuchs

	1. Einleitung	2. Produktbeschreibung	2.1. Technische Daten	2.2. Sicherheitshinweise	2.3. Montage	2.4. Anschluss	2.5. Bedienung	2.6. Behandlung im Fehlerfall	2.7. Geräte auswechseln	2.8. Softwaredateien	3. Plug-in und Softwarebeschr.	3.2. Geräte Plug-in / Konf.software	3.3. Objekt Plug-ins	4. Applikationsbeschreibung	5. Anwendungen
Planer	✓		✓		✓	✓									✓
Elektrofachkräfte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Systemintegratoren	✓	✓	\checkmark	~	~	✓	~	~	~	~	✓	~	✓	✓	\checkmark
Wartungspersonal	✓	~	✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓	\checkmark		
Nutzer	\checkmark		\checkmark										\checkmark		\checkmark

1.2. Supportadresse

Die Informationen des Handbuchs sind sorgfältig zusammengestellt. Für den Fall, dass Sie weitere Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an:

spega - Spelsberg Gebäudeautomation GmbH + Co. KG Zechenstr. 70 D-47443 Moers Tel. +49 (2841) 88049-0 Fax: +49 (2841) 88049-49 Email: support@spega.de.

1.3. Garantie und Haftung

Die Garantie des Gerätes beträgt – falls vertraglich nicht abweichend geregelt - 12 Monate ab Auslieferung.

Bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch dargelegten Informationen und Hinweisen, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder der spezifizierten Umgebungsbedingungen kann spega die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

1.4. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

In dieser Anleitung werden Piktogramme als Warnhinweise verwendet, um den sicheren Umgang und eine vollständige Inbetriebnahme zu vereinfachen.



SPANNUNG:

kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr durch gefährliche Körperströme bei Missachtung. Die Folge können schwere oder tödliche Verletzungen sein (Personenschäden).



WARNUNG:

kennzeichnet andere unmittelbar drohende Gefahren bei Missachtung. Die Folge können schwere oder tödliche Verletzungen sein (Personenschäden).



ACHTUNG:

kennzeichnet eine Gefahrenquelle, deren Folgen bei Missachtung Sachoder Umweltschäden sein können.



HINWEIS:

kennzeichnet Anwendungsempfehlungen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb unbedingt einzuhalten sind. Eine Missachtung führt jedoch nicht zu Beschädigungen der Anlage.

2. Produktbeschreibung

Der LON DALI-Controller lumina RDAL16 dient zur Ansteuern von bis zu 64 DALI-Geräten in maximal 16 Gruppen. Die Versorgung der DALI-Geräte erfolgt durch die im Controller integrierte Spannungsversorgung.

Über die frontseitig angeordneten Bedienschalter können alle DALI-Geräte unabhängig von ihrer Programmierung zusammen ein- und ausgeschaltet werden. Ein Konfigurationsschalter ermöglicht die Überprüfung der angeschlossenen Geräte. Die integrierte serielle Schnittstelle auf der Gerätefront ermöglicht eine vom Gerätetool unabhängige Konfiguration des DALI-Systems.

Sämtliche Inbetriebnahme- und Wartungsfunktionen an dem DALI-Gerätmodul (z.B. Gruppenzuweisung, Test, Austausch) können ebenso per LNS Plug-in über das LON-Netzwerk oder durch die eingebaute serielle Schnittstelle erfolgen. Hierzu stehen Softwareprogramme für Windows-PC's und Windows Mobile PDA's zur Verfügung.





Die Geräteapplikation stellt Lichtaktorobjekte gemäß des LONMARK™ Profils "Lamp Actuator (3040)" zur Verfügung. Die Lichtkanäle können mit einstellbarer Ein- / Ausschaltverzögerung Treppenlichtfunktion oder versehen werden. In der Treppenlichtfunktion ist eine Abschaltvorwarnung integriert. Die Dimmrampe ist parametrierbar und jeder Kanal verfügt über einen Szenenspeicher. Zur zentralen Steuerung von Lichtgruppen stehen Gruppenobjekte zur Verfügung, denen die einzelnen Kanäle wahlfrei zugeordnet werden können. Durch eine Prioritätsauswertung können Gruppenbefehle die Ausführung lokaler Befehle übersteuern. Leuchtmittel- oder Vorschaltgeräteausfälle werden bei Einsatz geeigneter Geräte erkannt und per Netzwerkvariable gemeldet. Das Verhalten bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr ist einstellbar.

Für umfangreichere Konfigurationsarbeiten steht sowohl ein komfortables LNS Plug-in als auch eine Konfigurationssoftware für die serielle Schnittstelle für Windows 2000/XP/Vista bzw. Mobile 5.0 (ab Q2/2007) zur Verfügung.

2.1. Technische Daten

24V DC (1527V DC) max. 110 mA (mit interner SV) max. 20 mA (mit externer SV)
TP/FT-10 (78kbps) FTT
16 V DC (kein SELV) max. 125 mA (interne DALI-SV) max. 64 DALI-Geräte (< 2mA), ansteuerbar in max. 16 Gruppen
RS232 (ANSI/EIA/TIA-232-F-1)
4-poliger steckbarer Klemmanschluss für Ø 0,6 - 1,0mm (sol.), je Pol sind vier Busleitungen anschließbar
2 x 1pol. Schraubklemme für Ø bis 4mm ² 9-polige Sub-D-Buchse
Zum Senden der Neuron-ID, Löschen der Toolkonfiguration Zur manuellen Steuerung
AN: Gerät ohne Applikation; BLINKT: Gerät nicht konfiguriert
Konfigurationszustand des Gerätemoduls Betriebsmodus und Fehlerzustand des Gerätemoduls
IP 20 (DIN 40050 / IEC 144) 85 x 105 x 60 (H x B x T) entspricht 6 Teilungseinheiten
Normverteilungen, 35mm-Tragschiene
-5°C +45°C -25°C +55°C 5%93% (ohne Betauung) bis 2000 m über Meeresspiegel
SELV (EN 60 950) I (IEC 536 / VDE 106 Teil 1)
gem. EN 50 090-2-2 gem. EN 50 090-2-2 CE



2.2. Sicherheitshinweise



In diesem Dokument angegebenen Gerätespezifikationen und sind unbedingt einzuhalten.



Die Gerätefunktion wird durch das Applikationsprogramm bestimmt. Es dürfen nur Programme geladen werden, die von spega für das Gerät freigegeben wurden.



Der Anlagenerrichter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Applikationsprogramm und die zugehörige Parametrierung mit der Beschaltung und dem Einsatzzweck des Gerätes übereinstimmen.



Bei der Errichtung von elektrischen Anlagen sind einschlägige Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.



2.3. Montage



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Der Einbau des LON DALI-Controllers lumina RDAL16, bestehend aus dem Universalcontroller lumina SC16 und dem Gerätemodul lumina DAL16 erfolgt auf einer Hutschiene nach EN 50022, die Gesamtbreite beträgt 6TE.



Stecken sie den Universalcontroller und das Gerätemodul bereits vor der Montage auf der Hutschiene zusammen.

Die Schnittstelle des DALI-Gerätemoduls zum Anschluss an den Universalcontroller befindet sich auf der linken Gehäuseseite.





Das Gerätemodul darf ausschließlich über spega e.control Controller betrieben werden. Pro Universalcontroller lumina SC16 kann nur ein Gerätemodul lumina RDAL16 angeschlossen werden. 2.4. Anschluss



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

2.4.1 Anschluss des Universalcontrollers lumina SC16

Der Universalcontroller lumina SC16 stellt für den LON-Anschluss einen TP/FT-Transceiver zur Verfügung. Die benötigte Betriebsspannung liegt bei 24 V DC.

	$\bullet \bullet \bullet \bullet$	0 0 0 0 0 0	
	spega lumina SC16 - Schaltcontroller	spega lumina RDAL16- Daliaktor	
		000000	
LON TP/FT-10 (78kbps)		
24V DC			

2.4.2 DALI-Busanschluss

Die DALI-Komponenten werden direkt am DALI-Gerätemodul angeschlossen. Die Versorgung der DALI-Geräte kann durch die im Gerätemodul integrierte Spannungsversorgung erfolgen (16V, max. 125 mA bei interner DALI-SV).



Vor dem Betrieb der DALI-Geräte über eine externe Spannungsversorgung muss die interne Versorgung durch den DALI-Controller über das Geräte Plug-in oder die Konfigurationssoftware abgeschaltet werden.

Die DALI-Komponenten werden parallel miteinander verbunden. Mit Ausnahme einer ringförmigen Verbindung ist jede beliebige Topologie einsetzbar. Die Leitungslänge zwischen zwei DALI-System-teilnehmern ist (abhängig vom Leitungsquerschnitt) auf maximal 300 Meter begrenzt.



2.4.3 Anschlusstest

Zur Kontrolle der Verdrahtung sowie zum Baustelleneinsatz der Beleuchtung, ohne endgültige Konfiguration, können die frontseitig angeordneten Bedienelemente (\rightarrow Kapitel 2.5.1.) des DALI-Gerätemoduls eingesetzt werden.

ABLAUF: Schritt 1: Montage und Anschluss des Universalcontrollers lumina SC16, des DALI-Gerätemoduls lumina DAL16 sowie der DALI-Verbraucher. Schritt 3: Setzen Sie die Manuelle Bedienung ein. (→ Kapitel 2.5.5.)

2.5. Bedienung

2.5.1 Bedienelemente des Gerätemoduls lumina RDAL16





Während des Betriebes der Konfigurationssoftware für die serielle Schnittstelle, des Geräte Plug-ins oder bei einem Fehler des Gerätemoduls stehen die Funktionen zur manuellen Bedienung nicht zur Verfügung.

Der Schalter CONF steht zurzeit nicht zur Verfügung. Die LED CONF stellt den aktuellen Betriebszustand des Gerätemoduls dar:

LED-Anzeige	Bemerkung
LED ist aus	Das Gerätemodul enthält keine Tool-Konfiguration.
Grün	Normaler störungsfreier Betrieb
Grün / Rot	Fehler DALI-BUS (Kurzschluss, Keine Stromversorgung)
(wechselnd)	(Frequenz ca. 1 Hz)

Der Schalter MAN dient der manuellen Schaltung der DALI-Geräte (\rightarrow Kapitel 2.5.5). Folgende drei Positionen können eingestellt werden:

Pos.	Funktion	Bemerkung
0	Ausschalten aller ange- schlossenen DALI-Geräte	Es werden nur die Geräte angesteuert, die in der Konfiguration enthalten sind.
AUTO	Automatikbetrieb	Automatik-Betrieb über LON
1	Einschalten aller ange- schlossenen DALI-Geräte	Es werden nur die Geräte angesteuert, die in der Konfiguration enthalten sind.

Die LED MAN zeigt den aktuellen Zustand des Gerätemoduls an. Die Frequenz des Farbwechsels sowie die Blinkfrequenz betragen jeweils ca. 1 Hz.

LED-Anzeige	Bemerkung
Grün / Rot (wechselnd)	Das Gerätemodul enthält keine Tool-Konfiguration.
Grün	Automatikbetrieb über LON in Schalterposition AUTO
Grün (blinkend)	Beim Automatikbetrieb über LON liegt einer der folgenden Fehler vor: Vorschaltgerätefehler, Lampenfehler, fehlende Kurzadresse, Netzausfall, Gerät sendet keine Antwort, zu viele Geräte angeschlossen.
Rot	Manueller Betrieb in Schalterposition 1 oder 0.
Rot (blinkend)	Beim manuellen Betrieb liegt einer der folgenden Fehler vor: Vorschaltgerätefehler, Lampenfehler, fehlende Kurzadresse, Netzausfall, Gerät sendet keine Antwort, zu viele Geräte angeschlossen.

2.5.2 Inbetriebnahme

Nach der Montage und dem Anschluss aller benötigten Komponenten ist das System für den Einsatz vorzubereiten und zu konfigurieren.

Inbetriebnahme des Universalcontrollers lumina SC16

Zur Inbetriebnahme ist die auf der Vorderseite befindliche Service-Taste einzusetzen. Durch kurzes Drücken wird das Gerät veranlasst, seine Neuron-ID zu senden. Zusätzlich befindet sich ein Aufkleber mit der Neuron-ID (lesbar und als Barcode) auf dem Gehäuse, der eine örtlich getrennte Einbindung erlaubt.



Ein längeres Drücken (min. 10 Sek.) der Service-Taste löst bei einem angeschlossen Gerätemodul lumina DAL16 das Löschen der Konfiguration aus!

Laden Sie im Anschluss die Geräteapplikation. Sie erkennen die erfolgreich abgeschlossene Gerätekonfiguration anhand der erloschenen Service LED.

Inbetriebnahme eines Gerätemoduls lumina DAL16

Bei der Inbetriebnahme des Gerätemoduls wird die Adressierung der DALI-Teilnehmer vorgenommen. Die verwendeten Adressinformationen sind in der Konfiguration des Gerätemoduls eingetragen.



Zur Inbetriebnahme eines DALI-Systems ist die Identifizierung aller angeschlossenen DALI-Teilnehmer erforderlich.

Folgende Möglichkeiten zur Anpassung der Konfiguration stehen zur Verfügung:

Konfiguration über LNS

Das Geräte Plug-in (\rightarrow Kapitel 3.2) unterstützt Sie zuverlässig bei der Inbetriebnahme des DALI-Systems und der Gruppenzuordnung.

Konfiguration über die serielle Schnittstelle

Für die Inbetriebnahme über die serielle Schnittstelle kann die komfortable Konfigurationssoftware (\rightarrow Kapitel 3.2) eingesetzt werden. Die Verbindung zum Gerätemodul ist dabei über ein serielles Kabel herzustellen.

2.5.3 Löschen der Konfiguration

Befindet sich im Gerätemodul eine Konfiguration, die gelöscht werden soll, so ist dies über die Service-Taste des Universalcontrollers lumina SC16 möglich. Halten Sie dafür die Service-Taste für mindestens 10s gedrückt. Das erfolgreiche Löschen der Konfiguration ist an der rot/grün blinkenden LED MAN und der erloschenen LED CONF des Gerätemoduls erkennbar.

2.5.4 Ersetzung/Hinzufügen von DALI-Geräten

Das Auswechseln und Hinzufügen von DALI-Verbrauchern erfordert eine Veränderung der Adressierung und damit der Konfiguration des Gerätemoduls. Dies kann auf folgende Arten erfolgen:

Ersetzen/Hinzufügen über LNS

Verwenden Sie das Geräte Plug-in (\rightarrow Kapitel 3.2) zur Ersetzung von DALI-Teilnehmern und der Erweiterung um neue DALI-Geräte.

Ersetzen/Hinzufügen über die Serielle Schnittstelle

Zur Erkennung veränderter DALI-Verbrauchern über die serielle Schnittstelle ist die Konfigurationssoftware (\rightarrow Kapitel 3.2) einzusetzen.

2.5.5 Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung aller DALI-Teilnehmer kann über den Schalter MAN der Handbedienebene (\rightarrow Kapitel 2.5.1) erfolgen.

Zum Einschalten der Lampen stellen Sie den Schalter auf die Position 1 und zum Ausschalten auf die Position 0. Um zum Automatikbetrieb über LON zurückzukehren, stellen sie den Schalter auf die Position AUTO.

2.6. Behandlung im Fehlerfall

Fehlerfall	Behandlung
Service LED aus, LED MAN aus, LED CONF aus	Prüfen Sie, ob die Spannungsversorgung des Universal- controllers sichergestellt und das Gerätemodul korrekt an den Universalcontroller angeschlossen ist.
Service LED leuchtet konstant	Es befindet sich keine Applikation auf dem Gerät. Laden Sie die Geräteapplikation auf den Universalcontroller. → Kapitel 2.8.
Service LED blinkt	Der Universalcontroller ist nicht konfiguriert. Konfigurieren Sie die Geräteapplikation.
LED CONF aus, LED MAN blinkt abwechseInd rot und grün	Das Gerätemodul enthält keine Konfiguration. Führen sie die Inbetriebnahme des Gerätemoduls aus. → Kapitel 2.5.2.
LED CONF blinkt abwechselnd rot und grün	Prüfen Sie, ob ein Kurzschluss oder ein anderer Fehler des DALI-Systems vorliegt.
LED MAN blinkt	Prüfen Sie, einer der folgenden Fehler vorliegt: Vorschaltgerätefehler, Lampenfehler, fehlende Kurzadresse, Netzausfall, zu viele Geräte angeschlossen Um ein DALI-Gerät auszutauschen folgen Sie der Anleitung in \rightarrow Kapitel 2.7.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Supportadresse.

2.7. Geräte auswechseln

Wenn sie eine der beiden Gerätekomponenten austauschen wollen, so gehen sie wie folgt vor:

2.7.1 Auswechseln des Universalcontrollers lumina SC16

Trennen Sie zunächst den Universalcontroller lumina SC16 von der Spannungsversorgung. Nehmen Sie beide Komponenten von der Hutschiene und tauschen den Universalcontroller aus. Montieren (\rightarrow Kapitel 2.3.) sie die Komponenten wieder an der vorgesehenen Stelle und schließen Sie sie an (\rightarrow Kapitel 2.4.).

Besitzt ihr Netzwerkmanagement Tool eine Ersetzungsfunktion so sollten sie diese nutzen. Anderenfalls müssen sie das Gerät in ihrem Tool entfernen, neu anlegen und die Komponenten in Betrieb nehmen (\rightarrow Kapitel 2.5.2.).

2.7.2 Auswechseln eines Gerätemoduls lumina DAL16

Trennen Sie zunächst den Universalcontroller lumina SC16 von der Spannungsversorgung. Nehmen Sie beide Komponenten von der Hutschiene und tauschen das Gerätemodul aus. Montieren (\rightarrow Kapitel 2.3.) sie die Komponenten wieder an der vorgesehenen Stelle und schließen Sie sie an (\rightarrow Kapitel 2.4.). Zur Inbetriebnahme/Konfiguration des ausgetauschten Gerätemoduls haben Sie folgende Optionen:

Wiederherstellung einer Tool-Konfiguration

Steht ihnen eine, mithilfe des Geräte Plug-ins oder der Konfigurationssoftware (→ Kapitel 3.2.) erstellte, Sicherung der Konfiguration des Gerätemoduls zur Verfügung, so können sie das entsprechende Tool zur Übertragung der gespeicherten Einstellungen verwenden.

Neuerstellung einer Konfiguration

Folgen Sie der Anleitung zur Inbetriebnahme eines Gerätemoduls lumina DAL16 (\rightarrow Kapitel 2.5.2.).



2.8. Softwaredateien

Softwaredateien	lumina RDAL8	
	SC121168EC_21.APB	Applikationsdateien
	SC121168EC_21.NXE	
	SC121168EC_21.XIF	Interfacedateien
	SC121168EC_21.XFB	
	lumina RDAL16	
	SC121166EC_21.APB	Applikationsdateien
	SC121166EC_21.NXE	
	SC121166EC_21.XIF	Interfacedateien
	SC121166EC_21.XFB	
Pessource Files	e control Pessource Files ab Version	1 10 erforderlich
Ressource Files	e.control Ressource Files ab version	
Plua-ins	für Gerät	
	für LampActuator Objekt	
	für LampGroupController Objekt	
Konfigurationssoftware	für Windows 2000/XP/Vista	
	für Windows Mobile 5.0 (ab Q2/2007)	

3. Plug-in und Software Beschreibungen

Für umfangreichere Konfigurationsarbeiten stehen komfortable LNS Plug-ins und Konfigurationssoftware für verschiedene Betriebssysteme zur Verfügung.

3.1. Einführung

Spega e.control Geräte Plug-ins werden zur Parametrierung der Geräte über LNS eingesetzt. Die Konfigurationssoftware dient der Parametrierung ohne LON Anbindung. Mit Hilfe der Objekt Plug-ins konfigurieren, parametrieren und bedienen Sie Funktionsobjekten.

In jedem spega Plug-in finden sie die beschriebenen Menüeinträge und Schaltflächen. Zusätzlich können weitere geräte- oder objektspezifische Bedienelemente vorhanden sein, die im Kapitel des jeweiligen Plug-ins beschrieben sind.

3.1.1 Menüleiste

In der Menüleiste sind standardmäßig zwei Einträge vorhanden:

Datei
<u>A</u> us Datei einlesen
<u>I</u> n Datei schreiben
Parameter <u>l</u> esen
Parameter s <u>c</u> hreiben
Über <u>t</u> rage Parameter
Sprache 🕨
Beenden



Datei

Aus Datei einlesen (optional)	Öffnet eine Parameterdatei und liest die Parameter in das Plug-in ein.
In Datei schreiben (optional)	Speichert die eingestellten Parameter in eine Parameterdatei.
Parameter lesen	Liest die Parameter aus dem Gerät oder Objekt und der LNS-Datenbank in das Plug-in ein.
Parameter schreiben	Schreibt die Parameter im Plug-in in das Gerät oder Objekt und die LNS-Datenbank.
Übertrage Parameter (optional)	Dient zum Kopieren der Parameter im Plug-in auf mehrere Geräte und Objekte. Näheres zu dieser Funktion finden Sie unter Parameter auf mehrere Geräte schreiben.
Beenden	Beendet das Plug-in.



Hilfe

Hilfe	Die	Hilfe wird ang	ezeigt.			
Technische	Die	Technische	Dokumentation	des	Gerätes	wird
Dokumentation	angezeigt.					
Geräteinformation	Zeig	t Informatione	en zum Gerät an.			
Über dieses Plug-in	Zeig	t Informatione	en über das Plug-	in an.		

3.1.2 Schaltflächen

Über die Schaltflächen am unteren Ende des Fensters werden geänderte Parameter in das Gerät und die LNS-Datenbank geschrieben und/oder das Plugin beendet.



StatusanzeigeLinks neben den Schaltflächen befindet sich die Statusanzeige.
Hier werden aktuelle Aktionen in Klartext angezeigt.OKDas Plug-in wird beendet.

OKDas Plug-in wird beendet.AbbrechenDas Plug-in wird beendet.ÜbernehmenDiese Schaltfläche ist nur bei Änderungen zugänglich.

3.1.3 Einstellungsseiten

Alle spega Plug-ins bieten einen Logger zur Anzeige zusätzlicher Informationen über erfolgreich oder fehlerhaft abgearbeitete Vorgänge.



3.1.4 Parameter auf mehrere Geräte schreiben

Die für bestimmte Geräte- / Objekttypen eingestellten Parameter lassen sich sehr komfortabel auf andere Ziele im Netzwerk kopieren.



ABLAUF:

- Schritt 1: Wählen Sie in der Menüleiste den Eintrag 'Übertrage Parameter...'.
- Schritt 2: Das Fenster zur Auswahl der Ziele öffnet sich. Wählen Sie durch anhaken der Objekte/Geräte die Ziele aus. Sie können auch ganze Untersysteme anhaken, um für größere Bereiche die Parametersätze abzugleichen.
- Schritt 3: Wählen Sie 'OK'. Das Fenster zur Auswahl der Ziele schließt sich. Der Parametersatz wird auf die ausgewählten Ziel-Geräte/Objekte kopiert. In der Statusanzeige des Plug-ins wird die Bearbeitung der einzelnen Objekte angezeigt.

3.2. DALI-Geräte Plug-in / Konfigurationssoftware



Das DALI-Geräte Plug-in unterstützt Sie bei der Konfiguration von DALI-Gerätemodulen über LON. Dazu zählen die Inbetriebnahme und Aktualisierung des DALI-Systems sowie die Erstellung und Zuordnung von DALI-Gruppen zu LonMark-Funktionsobjekten. Die Konfigurationssoftware ermöglicht die gleichen Einstellungen (ohne Zuordnung der Funktionsobjekte) über die serielle Schnittstelle der Gerätemodule.

3.2.1 Bedienung

Neben dem Logger sind 3 gerätespezifische Einstellungsseiten vorhanden.

Einstellungsseite System

RDAL16		K
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe		
DALI Konfiguration	System Objekte / DALI-Gruppen DALI-Geräte Logger DALI-Bus Stromversorgung	
Bereit.	OK Abbrechen Übernehmen	

DALI-Bus Stromversorgung

Stellen Sie ein, auf welchem Weg das DALI-System versorgt wird. Stellen Sie den Wert ,extern' ein, wenn die Versorgung nicht über das Gerätemodul erfolgt. Bei der Einstellung ,auto' prüft das Gerätemodul, ob eine externe Versorgung erfolgt und stellt in diesem Fall seine Versorgung ein. Die Einstellung ,intern' legt die Versorgung des DALI-Buses durch das Gerätemodul fest.

Einstellungsseite Objekte/DALI-Gruppen

<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe			
DALI	System Objekte / DALI-		ager
	Zuordnung der Objekte z	u DALI-Gruppen	den
	Lonmark-Objekten zuo	ordnen.	
	Lonmark-Objekt	DALI-Gruppe	
	LampActuator[0]	Büro 101	
	LampActuator[1]	Büro 102	
	LampActuator[2]	Büro 103	
	LampActuator[3]	Büro 104	
	LampActuator[4]	Büro 105	
	LampActuator[5]	keine Gruppe	
	LampActuator[6]	keine Gruppe	
	LampActuator[7]	keine Gruppe 🗾	
		keine Gruppe	
		Buro 106	
		Büro 107	
		Büro 108	
	1		

Zuordnung der Objekte zu DALI-Gruppen

Die Zuordnung und Benahmung der Objekte und Gruppen erfolgt in einer Tabelle mit den Spalten:

- LonMark-Objekt In dieser Spalte stehen die in der Applikation vorhandenen (nur im Plug-in) Lamp Actuator Objekte. Die Namen der Objekte können verändert werden.
- *DALI-Gruppe* In dieser Spalte erscheinen alle Gruppen des DALI- Systems. Sie können verändert werden. Im Plug-in werden die Gruppen den Lamp Actuator Objekten der LON-Applikation zugeordnet.

Einstellungsseite DALI-Geräte

🙆 RDAL16	
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe	
DALI Konfiguration	System Objekte / DALI-Gruppen DALI-Geräte Logger Konfiguration der DALI-Geräte
	DALI-Gerät DALI-Gruppe I. Image: Constraint of the second sec
	 Das Gerät ist betriebsbereit. Die Kommunkation zum Gerät ist gestört. Das Gerät wurde neu erkannt und ist nicht konfiguriert. Das Gerät wurde durch den Aktor ersetzt oder hinzugefügt.
Bereit.	OK Abbrechen Übernehmen

Konfiguration der DALI-Geräte

Zur Konfiguration der DALI-Geräte dienen eine Tabelle mit Geräteinformationen sowie zwei Schaltflächen.

SuchenDie am DALI-Bus angeschlossenen Geräte werden ermittelt.AktualisierungErmittelt den aktuellen Status der DALI-Geräte.

Die Tabelle enthält die Spalten:

Status	Es wird der aktuelle Status des DALI-Gerätes in Form eines Icons angezeigt.
DALI-Gerät	Diese Spalte enthält alle DALI-Geräte. Die Namen der Geräte können verändert werden.
DALI-Gruppe	Diese Spalte enthält die Gruppenzuordnung der DALI-Geräte. Die Zuordnung kann zu jeder der Gruppen des DALI-Systems erfolgen. Die angezeigten Gruppennamen entsprechen denen, die auf der Einstellungsseite Objekte/ DALI-Gruppen eingestellt werden.
Identifikation	Über diese Spalte kann ein Blinken des entsprechenden Gerätes ausgelöst werden. Diese Funktion dient der Identifizierung der DALI-Geräte.

3.2.2 Inbetriebnahme des Gerätemoduls

Die Inbetriebnahme erfordert das Anlegen einer gültigen Konfiguration für das Gerätemodul. Dazu sind folgende Schritte durchzuführen:

- ABLAUF: Schritt 1: Gehen Sie zur Einstellungsseite DALI-Geräte und starten sie die Inbetriebnahme über Suchen.
 - Schritt 2: Im Logger können sie den Fortschritt der Gerätesuche verfolgen. Jedes gefundene Gerät blinkt kurz auf und wird in die Geräteliste eingetragen. Neu gefundene, noch unkonfigurierte Geräte sind an dem rot hinterlegten Ausrufezeichen erkennbar.



In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass im Schritt 2 nicht nur einer, sondern 2 DALI-Teilnehmer blinken. In diesem Fall müssen Sie den erzeugten Geräte-Eintrag in der Tabelle löschen und im Anschluss daran die Suche neu starten.

Legen Sie eine Sicherung der Geräteeinstellungen an, um diese bei einem Austausch des Gerätemoduls wiederherstellen zu können.

3.2.3 Hinzufügen oder Ersetzen von DALI-Teilnehmern

Wollen Sie defekte DALI-Geräte austauschen oder weitere Geräte (max. 64) in Ihr DALI-System aufnehmen, so gehen Sie wie folgt vor:

- ABLAUF: Schritt 1: Tauschen Sie zunächst alle zu ersetzenden Geräte aus und schließen sie die neuen Geräte an.
 - Schritt 2: Gehen Sie zur Einstellungsseite DALI-Geräte und starten sie die Aktualisierung der Geräteliste über Suchen.
 - Schritt 3: Im Logger können sie den Fortschritt verfolgen. Zunächst werden alle bisher verzeichneten Geräte gesucht. Fehlende Geräte sind an ihrem grauen Statuslcon zu erkennen, wieder Erkannte tragen das grüne Symbol. Jedes neu gefundene Gerät blinkt kurz auf und wird in die Geräteliste eingetragen. Neu gefundene, noch unkonfigurierte Geräte sind an dem rot hinterlegten Ausrufezeichen erkennbar.
 - Schritt 4: Die Einträge der nicht wieder gefundenen, ausgetauschten Geräte können sie löschen. Nutzen Sie dazu das, über einen Klick auf die rechte Maustaste erreichbare, Kontextmenü.

3.3. Lamp Actuator Plug-in



Mit dem Lamp Actuator Plug-in können Lichtaktor Objekte konfiguriert und bedient werden. Neben der allgemeinen Bedienung eines Plug-ins (\rightarrow Kapitel 3.1) stehen eine Reihe spezifischer Funktionen zur Verfügung.

3.3.1 Licht konfigurieren

Es sind bis zu 4 spezifische Einstellungsseiten sowie der Logger vorhanden.

Einstellungsseite Betriebsart

Betriebsart des Aktors

Das Aktorobjekt kann in folgenden Betriebsarten betrieben werden:

normal

Der Aktor wird als Schalt-/Dimmaktor für elektrische Verbraucher betrieben.

Treppenlicht

Der Aktor schaltet nach einer eingestellten Zeit automatisch ab.

repperment

🕺 RDAL16 / L	.ampActuator[0]		_ 🗆 🛛
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe			
Licht Konfiguration Bedienung	Dimmeinstellungen Betriebsart Betriebsart Verzögerungszeiten Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung	Sendeverhalten Schaltverh	Logger halten
D 2		Abburghen	756 1

Verzögerungszeiten (nur bei Betriebsart 'normal')

Die Ein- und Ausschaltvorgänge können durch zwei unabhängige Parameter verzögert werden.

Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung Nach dem Empfang eines Einschaltbefehls läuft diese Zeit ab, bevor der Verbraucher eingeschaltet wird. Nach dem Empfang eines Ausschaltbefehls läuft diese Zeit ab, bevor der Verbraucher ausgeschaltet wird.

🙆 RDAL16 / L	ampActuator[0]			_ 🗆 🖂
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe				
Licht Konfiguration	Dimmeinstellung Betriebsart Betriebsart des Ak Betriebsart Treppenlicht-Einste Treppenlichtdau	en t tors	Sendeverhalten Schaltverl Treppenlicht 90,0	Logger halten
	₩arndauer Vorzeitige Absch Lichtdauer verlä	ngerbar	Ja	5 •
Bereit.		ОК	Abbrechen	Übernehmen

Treppenlicht-Einstellungen (nur bei Betriebsart 'Treppenlicht')

Das Verhalten des Treppenlichts kann durch verschiedene Parameter individuell vorgegeben werden.

Treppenlicht- dauer	Nach dem Empfang eines Einschaltbefehls schaltet der Aktor sofort ein. Nach der eingestellten Treppenlichtdauer schaltet der Aktor automatisch aus, ohne einen Ausschaltbefehl empfangen zu haben. Der Empfang eines wiederholten Einschaltbefehls
	während der Treppenlichtdauer lässt die Treppenlichtdauer erneut ablaufen bevor der Aktor automatisch abschaltet.
Warndauer	An die Treppenlichtdauer schließt sich eine Warndauer an, in der der Benutzer über das bevorstehende Abschalten informiert wird. Im Falle des Schaltaktors wird das Relais alle 5 Sekunden für 0,1 Sekunde abgeschaltet, ein Dimmer reduziert die Lichtstärke während der Warnzeit auf 50%.



Vorzeitige	Ausschaltbefehle,	die	während	der	Treppenlicht	dauer
Abschaltung	empfangen werden,	werde	en bei der E	instellu	ıng 'Nein' ign	oriert,
	d.h. der Aktor schal	tet ers	t nach Abla	auf der	Treppenlicht	dauer
	aus. Bei der Ein	stellun	g 'Ja' füh	rt der	Empfang	eines
	Ausschaltbefehls zur	· vorze	itigen Absch	naltung	des Aktors.	
Lichtdauer	Einschaltbefehle,	die	während	der	Treppenlicht	dauer
verlängerbar	empfangen werden	sorge	n bei der E	Einstell	ung ,Ja' für	einen
	Neustart der Trepp	benlich	itdauer. Be	i der	Einstellung	,Nein'
	erfolgt keine Unterbr	echung	g der Trepp	enlichto	dauer.	

Einstellungsseite Schaltverhalten

🙆 RDAL16 / La	ampActuator[0]		_ 🗆 🔼
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe			
Licht Konfiguration Bedienung	Dimmeinstellungen Betriebsart Zustand nach Spannungswie Dimmwert	Sendeverhalten Schaltverf ederkehr (Reset) 0,0	Logger halten %
Bereit.	СОК	Abbrechen	Übernehmen

Zustand nach Spannungswiederkehr (Reset)

Nach einem Spannungsausfall oder Reset soll der Aktor einen definierten Zustand annehmen, bevor er den ersten Befehl empfängt.

Dimmwert Die Leuchtstärke kann in % vorgegeben werden.



🙆 RDAL16 / L	.ampActuator[0]		_ 🗆 🛛
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe			
Licht	Betriebsart	Schaltverl	nalten
T	Dimmeinstellungen	Sendeverhalten	Logger
Konfiguration	Verzögertes Senden der R	ückmeldung	
	Verzögerungszeit	0,2	s
ant			
Bedienung			
Bereit.		K Abbrechen	Übernehmen

Verzögertes Senden der Rückmeldung

Nach Änderung des Wertes am Ausgang des Aktors wird der aktuelle Wert über die Feedback-Netzwerkvariable gesendet. Das Senden dieses Wertes kann über diese Einstellung verzögert werden.

Diese Parametrierung wird insbesondere für Dimmaktoren benötigt. Falls der Bedientaster nur den endgültigen Wert, nicht jedoch die Zwischenwerte, empfangen soll, stellen Sie dazu die Verzögerung im Aktor größer ein als den Sendezyklus im Taster.

🙆 RDAL16 / L	ampActuator[0]		
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe			
Licht Konfiguration Bedienung	Betriebsart Dimmeinstellungen Dimm-Einstellungen Dimmzeit (0-100%) Dimmen beschleunigen	Sendeverhalten	s
Bereit.	 OK	Abbrechen	Übernehmen

Einstellungsseite Dimmeinstellungen

Dimm-Einstellungen (nur bei Dimmaktoren)

Dimmzeit (0-100%)	Die Dimmzeit, um von 0% (aus) bis 100% (ein) legt die Dimmrampe fest Beim Empfang neuer
	Dimmwerte dimmt der Aktor das Leuchtmittel basierend auf dieser Dimmrampe.
Dimmen beschleunigen	Die Einstellung 'Ja' führt zum beschleunigten Dimmen bei Ein- und Ausschaltvorgängen.



3.3.2 Licht bedienen

Falls Sie im Onnet-Modus arbeiten und auf das Gerät zugreifen können, können Sie die Datenpunkte des Lichtaktor Objektes visualisieren. So ist es möglich, die Funktion des Gerätes im Betrieb zu überprüfen.

🙆 RDAL16 / L	ampActuator[0]	
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe		
Licht Konfiguration Bedienung	Bedienung Steuerung Schalten Dimmen Rückmeldung Rückmeldung des Aktors 0,0 0	
Bereit.	OK Abbrechen	Übernehmen

Steuerung

Einschalten	Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird ein Ein-
	schaltbefehl zum Aktor gesendet.
Ausschalten	Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird ein Aus- schaltbefehl zum Aktor gesendet.
Dimmen	Über den Schieberegler können Dimmwerte (0- 100%) zum Aktor gesendet werden.

Rückmeldung

Die tatsächlichen Werte des Aktors werden angezeigt.

Rückmeldung des Aktors Der aktuelle Feedbackwert wird angezeigt.

3.4. Lamp Group Controller Plug-in



Mit dem Lamp Group Controller Plug-in können Lichtgruppen Objekte konfiguriert und bedient werden. Neben der allgemeinen Bedienung eines Objekt Plug-ins (\rightarrow Kapitel 3.1.) stehen eine Reihe spezifischer Funktionen zur Verfügung.

3.4.1 Gruppen konfigurieren

Auf der objektspezifischen Einstellungsseite Gruppenmitglieder können Sie unter Zugehörigkeit die anzusteuernden Lichtaktor Objekte in die Gruppe eintragen. Unter dem Punkt *Priorität* geben sie an, ob die Gruppe zur normalen Ansteuerung oder zur manuellen Übersteuerung eingesetzt werden soll.

🖾 RDAL16 / L	.ampGroup[0] 📃 🗖 🔀
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe	
Datei Hilfe	Gruppenmitglieder Logger Priorität Stellen Sie hier die Priorität des Gruppencontroller-Eingangs ein. Priorität Übersteuerung Zugehörigkeit Manuell Zugehörigkeit Übersteuerung Geben Sie hier an, welcher Aktor zu dieser Gruppe gehören soll. Aktor V LampActuator[0] V LampActuator[1] V LampActuator[2] V LampActuator[3] V LampActuator[5] V LampActuator[6] V LampActuator[7] V LampActuator[8] V LampActuator[10] V LampActuator[11] V LampActuator[12] V LampActuator[13] V LampActuator[14] V LampActuator[15]
Bereit.	OK Abbrechen Übernehmen

3.4.2 Gruppen bedienen

Falls Sie im Onnet-Modus arbeiten und auf das Gerät zugreifen können, können Sie die Datenpunkte der Lichtgruppe visualisieren und bedienen.

Steuerung

Einschalten	Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird ein Einschalt-
	befehl zum Aktor gesendet.
Ausschalten	Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird ein Ausschalt-
	befehl zum Aktor gesendet.
Gruppen freigeben	Zurücknahme einer Übersteuerung.

🗵 RDAL16 / L	.ampGroup[0]	_ 🗆 🛛
<u>D</u> atei <u>H</u> ilfe		
Group Ctrl Bedienung	Gruppenbedienung Steuerung Einschalten Ausschalten Gruppe freigeben]
Bereit.	OK Abbrechen	Übernehmen

4. Applikationsbeschreibung

Die Softwarebeschreibung erläutert das Applikationsverhalten des Gerätes lumina RDAL16. Die Software ist gemäß den LONMARK™ Interoperability Guidelines in logische Objekte aufgeteilt, die jeweils getrennt beschrieben werden.

Die Software entspricht den LONMARK[™] Interoperability Guidelines. Bei der Verwendung von LNS-basierenden Integrationstools wird der Einsatz der e.control Ressource Files empfohlen.



4.1. Übersicht der Funktionsobjekte



4.2. Lichtaktor

Das Lichtaktor Objekt des e.control Systems wird für Schalt- und Dimmaktoren verwendet. Das Objekt verfügt über eine Ein-, eine Ausschaltverzögerung sowie über eine Automatikzeit-Funktion (Treppenlicht). Im Automatikmodus schaltet der Aktor nach einer parametrierten Zeit ab. Über die Konfiguration kann darüber hinaus festgelegt werden, ob ein Ausschaltbefehl in dieser Zeit ausgeführt wird.

4.2.1 Schnittstellenbeschreibung

Version	3.1
Stand	28.02.2007

Netzwerkinterface



* diese Netzwerkvariablen und Konfigurationsparameter stehen nicht in allen Applikationen (→ Abschnitt Applikationen) zur Verfügung.



Netzwerkvariable	n	Konfigurationspar	rameter
nviLampValue	Schalteingang des Aktors	UCPTlight ActuatorType*	Typ des Ausgangskanals
Тур:	SNVT_switch	Тур:	Enumeration (UCPT #176)
Wertebereich:	SNVT_switch	Wertebereich:	0 LT_RELAY Schaltrelais
Voreinstellung:	AUS (0.0, 0)		1 LT_10V 1-10V Steuerausg.
nviSetting* Typ: Wertebereich:	Steuereingang des Aktors SNVT_setting SNVT_setting (<i>function</i>) mit folg. Bedeutungen**: 0 SET_OFF AUS	Voreinstellung:	 2 LI_DIM_UNIV Universaldimmer 5 LT_DALI DALI-Gerät -1 LT_NUL nicht belegt geräteabhängig
	1 SET_ON EIN 2 SET_UP Aufdimmen 3 SET_DOWN Abdimmen 4 SET_STOP Dimmvorgang stoppen	UCPTfirst Channel* Typ :	Hardwarekanal des Objekts unsigned short (UCPT #113)
	** Erläuterung: siehe hinten	wertebereich:	1 Aktoranzahl Kanalnr.
voreinstellung:	AUS (SET_OFF, 0, 0)	Voreinstellung:	nicht zugeordnet (0)
nvoLampValueFb	Rückmeldeausgang für Tastsensoren bei Einsatz mehrerer Taster für einen Lichtkreis (sog. Wechsel-	UCPTdefValue Typ :	Einschaltwert nach Reset bzw. Spannungswiederkehr SNVT switch (UCPT #57)
	/Kreuzschaltungen)	Wertebereich:	SNVT switch
Тур:	SNVT_switch	Voreinstellung:	AUS (0.0, 0)
Wertebereich:	SNVT_switch	-	
Voreinstellung: Übertragung:	(0.0, 0) verzögert nach neuem Zustand	UCPTdefPower OffVal*	Schaltwert bei Spannungsausfall
	Zuolana	Typ.	SNVT_SWICH (UCPT #209)
		Vertebereich:	
		voreinstellung:	AUS (0.0, 0)
		UCPTfeedback Delay Typ :	Verzögerung der Rückmeldung SNVT_time_sec (UCPT #71)
		Wertebereich:	0 keine Verzögerung 0,1 6553,4 sek. Verzöger.
		Voreinstellung:	0,2 sek. (2)
		UCPTdimTime*	Zeit für die Dimmrampe von 0 bis 100% SNVT_time_sec (UCPT #72)
		Wertebereich:	06553,4 sek.
		Voreinstellung:	5,0 sek. (50)

Netzwerkvariablen

Seite 35 von 57



UCPTonDelay*	Einschaltverzögerung	UCPTbreak	Kennzeichnet, ob
Тур:	SNVT_time_sec (UCPT #5) 0 keine Verzögerung	AutoOff	Einschalt-befehle während des Auto-matikmodus ausgeführt werden
Wertebereich:	0,16553,4 sek. Verzöger.	l yp: Wertebereich:	0 FALSE EIN ignorieren
Voreinstellung:	keine Verzögerung (0)	Voreinstellung:	1 TRUE EIN ausführen 0 FALSE
UCPToffDelay	Ausschaltverzögerung oder Warndauer bei Automatiklicht	SCPTsceneNmbr	Nummer der ersten Szene des Szenenspeichers
Тур:	(UCPT #5)		Speicherplätze werden
Wertebereich:	0 keine Verzögerung 0,16553,4 sek.	Тур:	inkrementiert) unsigned short (SCPT #94)
Voreinstellung [.]	keine Verzögerung (0)	Wertebereich:	1255
voreinstending.	Keine Verzögerung (0)	Voreinstellung:	1
UCPTautoOff Time	Treppenlichtdauer	UCPTlight	Szenenspeicher für 5 bzw.
Тур:	SNVT_time_sec (UCPT #6)	Scenes(5)*	10 Szenen
Wertebereich:	0.0 Automatikmodus deaktiv.	l yp: Wertebereich:	Auf Anfrage (Konfiguration über Plug-In)
Voreinstellung:	Deaktiviert (0)	Voreinstellung:	
UCPTrestart AutoOff	Kennzeichnet, ob Ausschaltbefehle während des Automatikmodus ausgeführt werden		
Тур:	boolean (UCPT #73)		
Wertebereich:	0 FALSE AUS ignorieren 1 TRUE AUS ausführen		

Applikationen

Voreinstellung: 1 TRUE

Die folgende Tabelle listet auf, welche der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Netzwerkvariablen und Konfigurationsparameter für die jeweiligen Applikationen eines Gerätes verfügbar sind.

Netzwekvariablen Konfigurations- parameter	mpValue	tting	ampValueFb	TightActuatorType	firstChannel	defValue	defPowerOffVal	feedbackDly	⁻ dimTime	onDelay	⁻ offDelay	autoOffTime	⁻ breakAutoOff	restartAutoOff	sceneNmbr	TightScenes	TightScenes5
Gerät / Applikationen	nviLa	nviSe	nvoLa	NCPT	NCPT	NCPT	UCP1	UCP1	NCPT	NCPT	NCPT	NCPT	UCP1	NCPT	SCPT	NCPT	NCPT
lumina RDAL8																	
SC121168EC_21	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
lumina RDAL16																	
SC121166EC_21	х	х	х		х	х	х	х	х		х	х	х	х	х		x

4.2.2 Funktionsbeschreibung

Das Lichtaktor Objekt kann in folgenden Funktionen betrieben werden:

Normalbetrieb: Aktor wird als Dimmaktor für el. Verbraucher betrieben

Treppenlicht: Aktor schaltet nach eingestellter Zeit automatisch ab

Normalbetrieb

Der Aktor wird über *nviLampValue* angesteuert. Das Feld *nviLampValue.state* legt den Aktorstatus fest:

NV-Eingang nviLampValue.state	Schaltaktor	Dimmaktor
0	AUS (geöffnet)*	AUS*
1	EIN (geschlossen)**	Lichtwert: .value**

* Ausschaltzeitpunkt gemäß cpOffDelay verzögert

** Einschaltzeitpunkt gemäß cpOnDelay verzögert

Als Rückmeldung wird der Dimmwert über *nvoLampValueFb* ausgegeben. Die Rückmeldung wird um die in *cpFeedbackDelay* angegebene Zeit verzögert, so dass bei Dimmvorgängen Zwischentelegramme vermieden werden können.



Um die Vermeidung von Zwischentelegrammen bei Dimmvorgängen zu erreichen muss die in cpFeedbackDelay eingestellte Verzögerung größer als die Zykluszeit des Senders sein.

Ausschaltvorgänge können über *cpOffDelay* und Einschaltvorgänge über *cpOnDelay* verzögert werden. Über den Steuereingang *nviSetting* kann der Aktor ebenfalls gesteuert werden. Das Verhalten des Aktors ist wie folgt:

NV-Eingang nviSetting.function	Verhalten	NV-Ausgang nvoLampValueFb
SET_OFF	AUS	(0.0, 0)
SET_ON	EIN mit Lichtwert: .setting	(.setting, 1)
SET_DOWN	Abdimmen	abh. von Konfig.
SET_UP	Aufdimmen	abh. von Konfig.
SET_STOP	stoppt den Dimmvorgang	aktueller Stellwert



Der Steuereingang nviSetting ist gegenüber nviLampValue gleich priorisiert, jedoch werden Ein- und Ausschaltverzögerungen ignoriert.



Treppenlicht

Durch Konfiguration des Parameters *cpAutoOffTime* arbeitet der Aktor im Treppenlichtmodus, d.h. er schaltet den Ausgang nach der eingestellten Zeit automatisch aus. Ausschaltbefehle während der Ausschaltverzögerung abhängig vom Parameter *cpBreakAutoOff* behandelt. Die Einstellung "TRUE" führt zur vorzeitigen Abschaltung des Aktors sobald ein Ausschaltbefehl empfangen wird, bei "FALSE" wird der Befehl ignoriert. Um ein Rücksetzen der Treppenlichtdauer während deren Laufzeit zu ermöglichen bzw. zu sperren, kann der Parameter *cpRestartAutoOff* eingesetzt werden. An die Ausschaltverzögerung schließt sich – wenn in *cpOffDelay* parametriert – eine Warnzeit an, in der der Benutzer über das bevorstehende Abschalten informiert wird. Der Dimmer reduziert die Lichtstärke während der Warnzeit auf 50% des aktuellen Werts.



Für die Treppenlichtfunktion werden in cpOnDelay angegebene Einschaltverzögerungen ignoriert.

Einsatz von Gruppen

Die Gruppenobjekte (*LampGroupController* und *SceneGroupController*) befinden sich auf dem gleichen Gerät, da das Lichtaktor Objekt direkt und ohne Netzwerkvariable von den entsprechenden Gruppencontrollern angesprochen wird. Deren Einstellungen - wie die Zuordnung der Lichtaktoren zu einer Gruppe - sind der Funktionsbeschreibung der eingesetzten Gruppencontroller zu entnehmen.



Durch die Möglichkeit, alle Ausgänge auch über ein Gruppenobjekt anzusprechen, können zentrale Befehle so angelegt werden, dass jeweils nur eine Netzwerkvariable je Gerät gebunden werden muss. Dadurch kann ein Gruppenbinding verwendet werden, dass auf dem sendenden Gerät keine zusätzlichen Alias-Einträge benötigt.

Manuelle Übersteuerung

Der Normalbetrieb über *nviLampValue* oder *nviSetting* kann durch den Einsatz eines Lichtgruppen Objektes (*LampGroupController*) übersteuert werden. Der Aktor nimmt den empfangenen Wert ein und blockiert die Auswertung von Telegrammen, die an den beiden genannten Netzwerkvariablen empfangen werden. Durch den Empfang eines "Ungültig"-Telegramms (*.state* = -1) wird die Sperre aufgehoben, der Aktorzustand jedoch beibehalten.

Szenensteuerung

Der Aktor enhält einen integrierten Speicher für 5 oder 10 Szenenwerte (je nach Applikationsversion), welcher über Szenengruppen Objekte (*SceneGroupController*) angesprochen werden kann. Wie bei Verwendung des Steuereingangs *nviSetting* werden Szenenaufrufe ohne Berücksichtigung der Verzögerungszeiten ausgeführt. Der Szeneneingang hat die gleiche

Priorität wie *nviLampValue* und *nviSetting*. Anhand der *cpSceneNmbr* wird ermittelt, ob die gewünschte Szene im Aktor vorhanden ist.

Zustandsmeldungen über das NodeObject

Folgende Geräte / Applikationen geben Meldungen über den Aktorzustand aus:

lumina RDAL8 :	SC121168EC_21
lumina RDAL16 :	SC121166EC_21

Auf der Netzwerkvariable *nvoStatus* wird im NodeObject angezeigt, ob bei einem der Lichtaktoren ein elektrischer Fehler vorliegt. Ist das der Fall, so wird der zugehörige Fehler in Form eines Alarms über *nvoAlarm2* angegeben. Die Interpretation der Fehlerbeschreibung (*nvoAlarm2.description*) ist \rightarrow Kapitel 4.5. zu entnehmen.

Resetverhalten

Der Ausgang wird entsprechend dem Wert in *cpDefValue* eingestellt und über *nvoLampValueFb* gesendet.

Fehlerbehandlung

Fehlerhafte Eingangstelegramme (siehe LonMark-Spezifikationen) werden ignoriert. Die Prüfung des Aktorstatus erfolgt zyklisch aller 2 Minuten.

4.3. Lichtgruppen

Mit dem Lichtgruppen Objekt (*LampGroupController*) können Gruppen von Schalt- oder Dimmausgängen auf Mehrfachaktoren gemeinsam über eine Netzwerkvariable angesprochen werden.

4.3.1 Schnittstellenbeschreibung

Version	2.2
Stand	28.02.2007

Netzwerkinterface



Netzwerkvariablen

nviGroupValue	Schalteingang für alle zugeordneten Lichtaktorer	
Тур:	SNVT_switch	
Wertebereich:	SNVT_switch	
Voreinstellung:	AUS (0.0, 0)	

Konfigurationsparameter

UCPTpriority	Priorität des Schalteingangs
Тур:	enumerated (UCPT #217)
Wertebereich:	priority_t mit Bedeutung: PR_MAN gleiche Priorisier. wie für Stellein- gänge des Aktors PR_OVR Manuelle Übersteuerung
Voreinstellung:	PR_MAN
UCPTgroup Members Typ :	Gruppenzuordnung der Lichtaktoren UNVT_state32 (UCPT #218)
Wertebereich:	UNVT_state32
Voreinstellung:	alle Aktorobjekte eingetragen*
* Erläuterungen: siehe	hinten

4.3.2 Funktionsbeschreibung

Die Lichtgruppen Objekte werden in Zusammenhang mit Lichtaktor Objekten des Typs *LampActuator* (# 21400) benutzt. Der *LampGroupController* spricht die Lichtaktor Objekte direkt an, ohne dabei Netzwerkvariablen zu verwenden. Dadurch können mehrere Kanäle einer Hardware gemeinsam über eine Netzwerkvariable gesteuert werden (z.B. für Zentralbefehle). Durch die Verwendung eines Gruppenbinding werden auf dem sendenden Gerät keine zusätzlichen Alias-Einträge benötigt.



Im Lichtaktor eingestellte Ein- und Abschaltverzögerungen werden bei Telegrammen über das Gruppenobjekt nicht berücksichtigt.

Gruppenzuordnung

Die Zuordnung der Lichtaktoren zu den Gruppen erfolgt über den Parameter *cpGroupMembers*. Dabei ist jedem Bit der UNVT_state32 das Lichtaktor Objekt mit dem entsprechenden Feldindex zugeordnet. Gesetzte Bits zeigen die Zugehörigkeit des Lichtaktors zur Gruppe an.

BEISPIEL: Sollen LampActuator[1] und LampActuator[5] einer Gruppe zugeordnet werden, so sind Bit 1 und Bit 5 des Konfigurationsparameters cpGroupMembers auf 1 zu setzen und alle anderen Bit auf 0.

Gruppenschaltung

Ist die Priorität der Gruppe über den Konfigurationsparameter *cpPriority* auf PR_MAN eingestellt, so wird eine einfache Gruppensteuerung realisiert. Durch den Eingang *nviGroupValue* werden die zugehörigen Aktorobjekte direkt und ohne Verzögerungen angesteuert.



Der Befehl wirkt nur auf die Aktorobjekte die sich NICHT in der manuellen Übersteuerung befinden.

Gruppenschaltung zur manuellen Übersteuerung

Wird die Priorität der Gruppe über *cpPriority* auf PR_OVR eingestellt, so kann das Gruppenobjekt zur manuellen Übersteuerung eingesetzt werden. Die Ansteuerung der Aktorobjekte erfolgt wie bei der einfachen Gruppenschaltung über den Eingang *nviGroupValue*. Da die Eingänge der Aktorobjekte niedriger priorisiert sind, können die Aktoren auf diesem Weg nicht mehr angesprochen werden. Die manuelle Übersteuerung wird durch den Empfang von *.state* = *-1* zurückgesetzt.

Resetverhalten

Netzwerkvariablen nehmen Voreinstellung an. Eine etwaige Vorrangsperre wird zurückgenommen.

Fehlerbehandlung

Fehlerhafte Eingangstelegramme (siehe LonMark-Spezifikationen) werden ignoriert.

4.4. Szenengruppen

Mit dem Szenengruppen Objekt (*SceneGroupController*) können auf Gruppen von Schalt- oder Dimmausgängen (auf Mehrfachaktoren) über eine Netzwerkvariable Szenen aufgerufen werden.

4.4.1 Schnittstellenbeschreibung

Version	1.0
Stand	28.02.2007

Netzwerkinterface



Netzwerkvariablen

nviGroupScene	Szeneneingang für alle zugeordneten Lichtaktoren	
Тур:	SNVT_scene	
Wertebereich:	SNVT_scene	
Voreinstellung:	(SC_RECALL, 0)	

Konfigurationsparameter

UCPTgroup Members	Gruppenzuordnung der Lichtaktoren
Тур:	UNVT_state32 (UCPT #218)
Wertebereich:	UNVT_state32
Voreinstellung:	alle Aktorobjekte eingetragen*

* Erläuterungen: siehe hinten

4.4.2 Funktionsbeschreibung

Die Szenengruppen Objekte werden in Zusammenhang mit Lichtaktor Objekten des Typs *LampActuator* (# 21400) benutzt. Der *SceneGroupController* ruft die Szenen der Lichtaktor Objekte direkt auf, ohne dabei Netzwerkvariablen zu verwenden. Dadurch können mehrere Kanäle einer Hardware gemeinsam über eine Netzwerkvariable gesteuert werden (z.B. für Zentralbefehle). Durch die Verwendung eines Gruppenbinding werden auf dem sendenden Gerät keine zusätzlichen Alias-Einträge benötigt.



Im Lichtaktor eingestellte Ein- und Ausschaltverzögerungen werden beim Aufruf von Szenen nicht berücksichtigt.



Gruppenzuordnung

Die Zuordnung der Lichtaktoren zu den Gruppen erfolgt über den Parameter *cpGroupMembers*. Dabei ist jedem Bit der UNVT_state32 das Lichtaktor Objekt mit dem entsprechenden Feldindex zugeordnet. Gesetzte Bits zeigen die Zugehörigkeit des Lichtaktors zur Gruppe an.

BEISPIEL: Sollen LampActuator[0] und LampActuator[3] einer Gruppe zugeordnet werden, so sind Bit 0 und Bit 3 des Konfigurationsparameters cpGroupMembers auf 1 und alle anderen Bit auf 0 zu setzen.

Szenensteuerung

Durch den Eingang *nviGroupScene* wird auf den zugeordneten Aktorobjekten die eingestellte Szene aufgerufen (*.function*: SC_RECALL) oder der aktuelle Wert aus *nvoLampValueFb* in der cpLightScenes des Lichtaktor Objektes gespeichert (*.function*: SC_LEARN).

Resetverhalten

Netzwerkvariablen nehmen Voreinstellung an.

Fehlerbehandlung

Fehlerhafte Eingangstelegramme (siehe LonMark-Spezifikationen) werden ignoriert.

4.5. Alarmmeldungen

Alarmmeldungen werden über die Netzwerkvariable *nvoAlarm2* des NodeObjects ausgegeben. Die Fehlerbeschreibung (*nvoAlarm2.description*) für e.control Geräte ist wie folgt aufgebaut:



Bereich	Bezeichnung	Bedeutung
description[bit0-bit5]	NodeLocation	Wert ,location' aus der Neuron Firmware
description[bit6]		Trennzeichen "\"
description[bit7-bit8]		Index des Gerätemoduls
description[bit9]	FaultLocation	Trennzeichen "."
description[bit10-bit11]		Klemme / phys. Kanal / DALI - Gruppe
description[bit12]		Trennzeichen ":"
description[bit13-14]	ErrClass	Fehlerklasse
description[bit15]		Trennzeichen "."
description[bit16-bit19]	ErrorCode	Fehlercode
description[bit20-bit21]		reserviert

Die Belegungen der einzelnen Bereiche können den nachfolgenden Kapiteln entnommen werden.

Zusätzlich hat der Empfänger die Möglichkeit weitere benötigte Informationen über den Sender zu ermitteln. Beim Erhalt der Nachricht über ein Netzwerkmanagement Tool stehen diese

4.5.1 Fehlerklassen

Die Belegungen für den Bereich ErrClass kennzeichnet das Anwendungsgebiet des fehlerhaften Gerätes.



Bereich	Bezeichnung	Bedeutung
description[bit13]	ApplicArea	Anwendungsbereich
description[bit14]	ApplicType	Anwendungstyp

Belegung für lumina RDAL16:

Wert (hex)	Anwendungsbereich
0x05	Beleuchtung

Wert (hex)	Anwendungstyp
0x02	Aktor

4.5.2 Fehlercodes

Der Bereich ErrorCode beinhaltet die eigentliche Fehlerbeschreibung für das betroffene Gerät. Er besteht aus folgenden Komponenten:

	DeviceType	ErrorType	ErrorDescr
1	6	17	18

Bereich	Bezeichnung	Bedeutung
description[bit16]	DeviceType	Gerät/Modul
description[bit17]	ErrorType	Fehlertyp
description[bit18-bit19]	ErrorDescr	Fehlerbeschreibung

Belegung für lumina RDAL16:

Wert (hex)	Gerät/Modul
0x01	DALI Modul

Allgemeine Wertebereiche:

Wert (hex)	Fehlertyp
0x01	Hardwarefehler
0x02	Softwarefehler
0x03	Kommunikationsfehler



Für den Wertebereich der Fehlerbeschreibung besteht eine Abhängigkeit zur Belegung des Fehlertyps.

Fehlertyp	Wert (hex)	Fehlerbeschreibung
Hardware-	0x0000	kein Fehler (zur Erkennung behobener Fehler)
fehler	0x0001	defekter Verbraucher
	0x0002	defektes Leuchtmittel
	0x0003	keine Stromversorgung
	0x0004	Kurzschluss
	0x0005	externe Stromversorgung
	0x0006	Notstrom
Software-	0x0000	kein Fehler (zur Erkennung behobener Fehler)
fehler	0x0001	Gerätegrenzwert verletzt
	0x0002	Grenzwert einer Netzwerkvariable verletzt
	0x0003	Grenzwert eines Konfigurationsparameters verletzt
	0x0004	keine Toolkonfiguration auf dem Gerätemodul
	0x0005	Gerät ist offline
Kommunika-	0x0000	kein Fehler (zur Erkennung behobener Fehler)
tionsfehler	0x0001	Verbraucheradressierung nicht möglich
	0x0002	kein Gerätemodul angeschlossen

BEISPIEL: Über die Netzwerkvariable nvoAlarm2 wurde im Feld .description folgende Belegung empfangen: {0x??,0x??,0x??,0x??,0x??,0x??,0x5C,0x00,0x01,0x2E,0x00,0x05,0

{0x??,0x??,0x??,0x??,0x??,0x??,0x5C,0x00,0x01,0x2E,0x00,0x05,0 x3A,0x05,0x02,0x2E,0x01,0x01,0x00,0x02,0x00,0x00}

Der Alarm zeigt eine defekte Lampe in Daligruppe ,5' des ersten DALI-Gerätemoduls an, wie im folgenden aufgeschlüsselt:

Bereich	Wert (hex)	Bedeutung	
NodeLocation	0x?? [6]	Wert entsprechend Geräteeintrag	
	0x5C	"\"	
	0x00	Carätainday (arataa Carätamadul)	
	0x01	Geralemuex (ersies Geralemouur)	
FaultLocation	0x2E	"	
	0x00	Daligruppe mit Gruppenadresse 5	
	0x05		
	0x3A	, (()) •	
ErrClass	0x05	Beleuchtung	
	0x02	Aktor	
	0x2E	"	
ErrorCode	0x01	DALI-Modul	
	0x01	Hardwarefehler	
	0x00	defektes Louchtmittel	
	0x02		
reservierter	0x00	keine Bedeutung	
Bereich	0x00		

5. Anwendungen

In diesem Kapitel finden Sie eine Reihe von Anwendungen, in denen das Gerät lumina RDAL16 eingesetzt werden kann.

5.1. Licht dimmen

Kommen dimmbare Lampen zum Einsatz so können diese über Taster und andere Bedienschnittstellen manuell auf- und abgedimmt werden werden.

5.1.1 Licht dimmen über Raumbedienpanel

Die Lampen eines Raumes können über ein Lichtsteuergerät (lumina RDAL16) eingebunden werden.



Die Ansteuerung des Lichtsteuergerätes kann über ein Raumbedienpanel (dialog 1) erfolgen, das im Raum eine Vielzahl weiterer Funktionen übernehmen kann. Im dialog1 kann zum einen der Bedienknopf zum direkten Dimmen eingesetzt werden und zum anderen können im Szenenspeicher des Lichtsteuergerätes verschiedene Beleuchtungsszenarien abgespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

5.1.2 Licht dimmen mit einer Tasterschnittstelle

Die Lampen eines Raumes können über ein Lichtsteuergerät (lumina RDAL16) eingebunden werden.



Die Ansteuerung des Lichtsteuergerätes kann über eine Tasterschnittstelle (lumina T6) erfolgen. Zum Dimmen wird für jeden Lichtaktor ein Doppeltaster eingesetzt. Im Beispiel sind an der Tasterschnittstelle zwei Doppeltaster angeschlossen, von denen jeder eine der beiden Lampengruppen steuert.

5.2. Treppenlichtschaltung

Vor allem in Fluren ist der Einsatz eines Treppenlichtes üblich. Beim Betreten des Flurs wird durch die Betätigung eines Lichtschalters neben der Anschaltung der Beleuchtung eine Laufzeitsteuerung aktiviert, die dafür sorgt, dass nach Ablauf einer festen Zeit das Licht automatisch wieder abgeschaltet wird.

5.2.1 Treppenlicht mit einer Tasterschnittstelle

Die Beleuchtung eines Treppenhauses kann über einen Lichtaktor (lumina RDAL16) erfolgen.



Über eine Tasterschnittstelle (lumina T6) angeschlossene Taster dienen der Steuerung der Treppenlichtfunktion. Nach dem Einschalten über einen der Taster bleibt das Licht bis zum Ablauf der Treppenlichtlaufzeit an. In der Warnzeit kurz vor dem Ende der Laufzeit wird über ein Blinken oder Abdimmen auf die bevorstehende Abschaltung hingewiesen. Die Funktion kann so konfiguriert werden, dass ein erneutes Betätigen der Taster während der Laufzeit diese neu startet.

5.3. Automatiklicht

Bei der Automatiklicht-Funktion werden Lichtschaltaktoren und Lichtsteuergeräte in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen gesteuert. Dabei wird deren Präsenz über Sensoren oder Tastsensoren ermittelt. Der Einsatz dieser Funktion ermöglicht deutliche Energieeinsparungen.

5.3.1 Automatiklichtfunktion mit einem Multisensor

Die Beleuchtung in einem Einzelraum kann präsenzabhängig gesteuert werden. Durch den Einsatz eines Bewegungsmelders und/oder eines Präsenztasters kann die eigentliche Beleuchtungssteuerung aktiviert und deaktiviert werden. Ist der Raum belegt, kann beispielsweise ein Konstantlichtregler die Einstellung der Lampen übernehmen. Wenn sich niemand im Raum befindet, wird der Regler über den Anwesenheitscontroller abgeschaltet.



Für diese Funktion kann ein Multisensor (lumina MS3) in Kombination mit einem Lichtaktor (lumina RDAL16) eingesetzt werden. Der Multisensor hat einen integrierten Bewegungsmelder sowie einen Anwesenheitscontroller. Als Präsenztaster kann die für den Multisensor verfügbare Fernbedienung eingesetzt werden.

5.4. Konstantlichtregelung

In Bereichen, in denen ein festes Helligkeitsniveau erforderlich ist, kann der Einsatz der Konstantlichtfunktion effizient Energie einsparen. Sie reguliert die Kunstlichtmenge in Abhängigkeit der vorhandenen Tageslichtmenge, so dass das gewünschte Helligkeitsniveau sichergestellt wird.

5.4.1 Konstantlicht mit einem Multisensor

Die Lampen eines Büros können über ein Lichtsteuergerät (lumina RDAL16) eingebunden werden. Zur Konstantlichtregelung und deren manueller Übersteuerung kann ein Multisensor (lumina MS3) eingesetzt werden.



Der Multisensor hat einen internen Helligkeitsensor, einen Bewegungsmelder sowie einen dualen Konstantlichtcontroller. Die optionale Fernbedienung wird im Beispiel zur manuellen Übersteuerung und zur manuellen Sollwertanpassung eingesetzt. Die Lampen können in zwei getrennten Lichtkreisen gedimmt werden. Bei dieser speziellen Konstantlichtfunktion wird der vom Tageslicht weniger beeinflusste, innere Lichtkreis schneller auf- und langsamer abgedimmt als der äußere Lichtkreis.

5.5. Umgebungsbeleuchtung

Bei einer präsenzabhängigen Beleuchtungssteuerung kann der Belegungszustand eines bestimmten Bereiches auch verwendet werden um angrenzende Bereiche zu beeinflussen.

5.5.1 Umgebungsbeleuchtung

Diese Anwendung ist vor allem für große Räume gedacht, in denen die Beleuchtung präsenzabhängig in mehreren Zonen gesteuert wird. Die Lampen sind in diesem Beispiel über Lichtsteuergeräte (lumina RDAL16) eingebunden und die Anwesenheitskontrolle wird durch Multisensoren (lumina MS3) übernommen.



Durch eine Rückkopplung benachbarter Anwesenheitscontroller können besetzte Zonen, die sich neben einer unbesetzten Zone befinden diese in einem reduzierten Modus reaktivieren. Ist beispielsweise nur noch Zone B besetzt könnte die Beleuchtungen der Zonen A und C mit 30% Ihrer Stellwerte arbeiten.

5.5.2 Umgebungsbeleuchtung für Flure

Diese Anwendung ist vor allem für lange Flure gedacht, in denen die Beleuchtung präsenzabhängig in mehreren Zonen gesteuert wird.



Die Lampen sind in diesem Beispiel über Lichtsteuergeräte (lumina RDAL16) eingebunden und die Anwesenheitskontrolle wird durch Multisensoren (lumina MS3) übernommen.

Durch eine Rückkopplung der Anwesenheitscontroller der zu einer Flurzone zugeordneten Räume kann jeder Raum seine Flurzone beeinflussen. Erfolgt zusätzlich eine Rückkopplung der benachbarten Flurzone, die weiter vom Notausgang entfernt ist, können alle bis zum Notausgang folgenden Flurzonen in das Verhalten integriert werden. Ist im Beispiel Raum B besetzt, so wird in beide Flurzonen die Beleuchtung eingeschaltet, unabhängig davon, ob Raum A belegt ist. Ist nur Raum A belegt, so wird nur die Beleuchtung der Flurzone A eingeschaltet.

6. Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
121 166 C	lumina RDAL16
	LON DALI-Controller für 16 Gruppen
121 168 C	lumina RDAL8
	LON DALI-Controller für 8 Gruppen



7. Glossar

Alias-Eintrag	Adresseintrag für ein Gruppenmitglied im Sender
Bluetooth	Industriestandard für drahtlose Funkvernetzung über kurze Distanzen
DALI	,digital adressable lighting interface' Steuerprotokoll für lichttechnische Betriebsgeräte in Gebäuden
DC	,direct current' Gleichstrom
D-Sub 9polig	Bauform eines Steckersystems für Datenverbindungen
Funktionsobjekt	funktionale Komponente einer Geräteapplikation
Gruppenbinding	Bindung von n zu 1 oder 1 zu n Netzwerkvariablen
hex	hexadezimal
Kurzadresse	individuelle Adresse zur Identifizierung von DALI- Teilnehmern
LED	'light emitting diode' Leuchtdiode
LNS	,LonWorks network services'
LON	,local operating network'
LONMARK™	Internationale Organisation mit dem Ziel der Weiterentwicklung und Förderung der LON-Technologie
Neuron-ID	individuelle, eindeutige 48-bit Gerätenummer
NV	Netzwerkvariable
PDA	,personal digital assistent'
Plug-in	Programm zur Konfiguration, Inbetriebnahme und Protokollierung von Komponenten
Ressource Files	Dateien, die Definitionen von Schnittstellenkomponen-ten enthalten und von Netzwerkmanagement Tools zur korrekten Anzeige und Interpretation von Daten eingesetzt werden können



RS232	Standard für serielle Schnittstellen
SCPT	,standard configuration property type' Standardtyp für Konfigurationsparameter
SELV	,safety extra low voltage' Schutzkleinspannung
SNVT	,standard network variable type' Standardtyp für Netzwerkvariablen
SV	Spannungsversorgung
TE	Teilungseinheiten
Tool-Konfiguration	eine über das Geräte Plug-in oder die Konfigurations- software erstellte Konfiguration des Gerätemoduls
UCPT	,user configuration property type' Anwendungspezifischer Typ für Konfigurationsparameter
UNVT	,user network variable type' Anwendungsspezifischer Typ für Netzwerkvariablen

