

Paneles táctiles | e-Touch Flexi, e-Touch Panel

Paneles táctiles para control y gestión de edificios



Control integral de habitaciones y estancias con paneles táctiles e-Touch

e-Touch Flexi es una familia de paneles táctiles con teclas totalmente personalizables y configurables, que resuelven cualquier necesidad de control de iluminación, gestión de escenas, climatización, persianas, cortinas motorizadas o cualquier otra necesidad que se desee controlar. El panel táctil se conecta al mecanismo inteligente multiprotocolo e-Bus Coupling que proporciona el protocolo de comunicaciones más adecuado para cada proyecto.

Cada panel incluye un sistema innovador único patentado por E-Controls en el que las teclas se diseñan según la necesidad de cada proyecto y se imprimen en un papel especial que posteriormente se inserta en el panel, proporcionando una flexibilidad total en la definición de cada tecla y consiguiendo un acabado estético impecable y a medida de cada necesidad. Las teclas se pueden definir libremente, seleccionando el color de fondo y eligiendo los iconos o textos que se deseen para cada zona táctil. A través de la página web de E-Controls es posible diseñar y personalizar las teclas de cada panel, así como solicitar el servicio de impresión rápida que ofrece la compañía.

Un sensor de temperatura proporciona la temperatura ambiente de la zona. El equipo incluye un sensor de proximidad infrarrojo para detectar movimientos cercanos para activar automáticamente los indicadores LED y detectar la ubicación del panel a oscuras.

6 modelos con hasta 18 teclas táctiles

Un indicador led en cada tecla

Teclas totalmente personalizables e intercambiables

Conexión a mecanismo inteligente multiprotocolo e-Bus Coupling

8,5 mm grosor desde la pared

FICHA TÉCNICA

Control de iluminación, climatización,
cortinas y persianas motorizadas

Teclas 100% personalizables



La solución flexible de teclas personalizables permite rediseñar en cualquier momento los paneles táctiles con un coste mínimo, ya que es posible modificar la posición de las teclas o bien rediseñarlas, sustituirlas o intercambiarlas tantas veces como se desee, sin necesidad de cambiar ni un solo equipo.

Un LED en cada tecla

Cada tecla dispone de un indicador LED de color azul que se puede configurar para realizar diferentes funciones, como encendido/apagado por pulsación, señalización de una escena o visualizar el estado de una salida remota.

Encendido automático de los indicadores LED

Un sensor de proximidad proporciona la posibilidad de encender los indicadores LED cuando detecta un movimiento cercano al panel.

Especificaciones

- Hasta 18 teclas táctiles según modelo
- Indicador LED azul en cada tecla
- Sensor de temperatura digital
- Sensor inalámbrico NFC
- Sensor de proximidad
- Conector para conexión a e-Bus Coupling
- Colores disponibles:
 - Blanco
 - Negro
 - Personalizable
- Dimensiones:
 - e-Touch Flexi: 86 x 86 x 8,5 mm (W x H x D)
 - e-Touch Panel: 86 x 142 x 8,5 mm (W x H x D)

Diseño ultraplano



Referencias de compra

TP.010502-000
e-Touch Flexi 1R-5P Black
Panel táctil 1 tecla
5 zonas táctiles, 1 LED

TP.120602-000
e-Touch Flexi 2RH-6P Black
Panel táctil 2 filas horizontal
6 zonas táctiles, 6 LEDs

TP.020602-000
e-Touch Flexi 2RV-6P Black
Panel táctil 2 filas vertical
6 zonas táctiles, 2 LEDs

TP.020402-000
e-Touch Flexi 2R-4P Black
Panel táctil 2x2 Teclas
6 zonas táctiles, 4 LEDs

TP.130902-000
e-Touch Flexi 3R-9P Black
Panel táctil 3 filas horizontal
9 zonas táctiles, 9 LEDs

TP.161802-001
e-Touch Panel 6R-18P Black
Panel táctil 6 filas horizontal 18 zonas táctiles,
18 LEDs




NOTA: Disponibles también en color blanco. Sustituir 2- por 0- en referencias de compra (Ej.: TP.010500-000, e-Touch Flexi 1R-5P White)


e-Touch Flexi e-Touch Panel

La familia de paneles táctiles está formada por 6 modelos de producto con diferentes zonas táctiles y LEDs para cada modelo.



TP.01050X-000





TP.12060X-000




TP.02060X-000



TP.02040X-000



TP.13090X-000



TP.16180X-001



DDS0018514000-0 - e-Touch

Secuencia de montaje de una tecla

