

# e-Room® Controller 3E/5S Modbus



Controlador de Fan-Coil para carril DIN con comunicación Modbus  
Ref: RN.573501-000

## Hoja de Instrucciones

**e-Room® Controller 3E/5S Modbus es un controlador de fan-coil con comunicación remota para instalar en carril DIN que combina las funciones de control de climatización con las de iluminación, gestionando el encendido y apagado de ambos sistemas en función del estado de ocupación de una habitación o zona.**

**El dispositivo está especialmente diseñado para proporcionar el máximo confort y un óptimo nivel de ahorro energético de la instalación, regulando la climatización para conseguir el nivel deseado por el usuario.**

**El equipo dispone de diferentes configuraciones seleccionables en función del tipo de instalación y necesidades, y dispone de un bus de comunicaciones y una salida de alimentación para conectar a un display para que el usuario pueda gestionar la climatización. Incluye además un bus de comunicaciones Modbus para realizar una comunicación remota con un sistema BMS de gestión global del edificio.**



### Características principales

- Controlador de fan-coil para instalaciones a 2 y 4 tubos.
- Nueve configuraciones posibles según tipo de instalación.
- Tres entradas de tipo contacto seco autoconfigurables: Tarjetero/ Detector movimiento, Contacto ventana, Contacto puerta/Pulsador Iluminación.
- Tres salidas relé para velocidad Fan-Coil.
- Dos salidas relé para válvulas (2/4 tubos) + iluminación habitación/cortésia.
- Protocolo de comunicación Modbus RTU con interface RS-485 para gestión remota a través de BMS.
- Bus de comunicaciones con interface RS-485 para comunicación con sonda-display.
- Alimentación equipo a través de red eléctrica.
- Modo economía configurable cuando habitación está desocupada (paro / cambio consigna).
- Consigna real y consigna usuario configurables para frío y calor.
- Arranque automático por exceso de temperatura o riesgo de helada.
- Configuración tipo Fan-Coil: 3 Velocidades / 1 Velocidad.
- Velocidad fan-coil enclavada configurable cuando no hay demanda.
- Temperatura de consigna frío/calor en modo ECO.
- Banda muerta entre frío/calor configurable.
- Retardo para pasar a stand-by al pasar a habitación desocupada.

### Configuración según tipo de instalación

Tipo de instalación	Número de tubos	Terminales de las entradas (GRIS)		
		IN1 (2 - 3)	IN2 (4 - 5)	IN3 (6 - 7)
Opción 1	2	Tarjetero	Ventana	Pulsador Iluminación
Opción 2	2	Tarjetero	Ventana	Tª Agua
Opción 3	4	Tarjetero	Ventana	Tª Agua
Opción 4	2	Tarjetero	Ventana	Tª Ext
Opción 5	4	Tarjetero	Ventana	Tª Ext
Opción 6	2	Sensor movimiento	Ventana	Contacto Puerta
Opción 7	4	Sensor movimiento	Ventana	Contacto Puerta
Opción 8	2	Sensor movimiento	Ventana	Tª Agua
Opción 9	4	Sensor movimiento	Ventana	Tª Agua

Tipo de instalación	Tipo instalación	Terminales de las salidas (ROJO)					
		10 - 11	10 - 12	10 - 13	OUT1 (14 - 15)	OUT2 (16 - 17)	
Opción 1	2	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Iluminación	EV FRIO/CALOR	
Opción 2	2	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Iluminación	EV FRIO/CALOR	
Opción 3	4	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	EV CALOR	EV FRIO	
Opción 4	2	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Iluminación	EV FRIO/CALOR	
Opción 5	4	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	EV CALOR	EV FRIO	
Opción 6	2	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Iluminación	EV FRIO/CALOR	
Opción 7	4	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	EV CALOR	EV FRIO	
Opción 8	2	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Iluminación	EV FRIO/CALOR	
Opción 9	4	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	EV CALOR	EV FRIO	

### Instalación del producto

El equipo está diseñado para ser instalado en un armario de carril DIN estándar. No se debe instalar sobre estantes, detrás de las cortinas, por encima o cerca de fuentes de calor ni expuestos a la radiación solar directa.

#### Importante:

Para un correcto funcionamiento del sistema es imprescindible instalar el equipo en el cuadro eléctrico separando el cableado de las señales débiles de muy baja tensión (entradas) de las señales de baja tensión (salidas).

Utilizar cable apantallado para el canal de comunicaciones de control remoto del equipo (BMS).

Utilizar el cable correspondiente indicado en el esquema de instalación del equipo.

#### Precauciones:


- Antes de instalar o desinstalar el equipo debe asegurarse de que no haya tensión de la red eléctrica en los cables a conectar ni cerca del equipo.
- No cortar ni enrollar los cables de red a conectar al equipo.
- No realizar conexiones con las manos mojadas.

- No abrir ni agujerear el producto.
- Mantener el equipo y los cables de alimentación lejos de la humedad y el polvo.
- Limpiar el producto con un trapo humedecido con agua.

#### Pasos de montaje:

- Desconectar la alimentación que proporciona energía al cuadro eléctrico.
- Abrir el cuadro e insertar el equipo en el carril DIN situando el gatillo negro en la parte inferior. Tirar el gatillo hacia abajo y presionar para que el equipo quede insertado en el carril. Soltar el gatillo y verificar que el equipo haya quedado sujeto.
- Verificar que todo el cableado del armario quede instalado según el esquema constructivo de montaje suministrado.
- Comprobar que los cables utilizados sean correctos y conectarlos en los terminales hembra según el esquema de instalación. A continuación conectar los terminales al equipo.
- Conectar la alimentación y verificar el funcionamiento del equipo.
- Cerrar el cuadro eléctrico.

## Esquema de instalación



Plan  
Revista  
Fecha

Para una definición más detallada del conexionado del equipo ver el esquema de instalación correspondiente "RN.573501-000 - e-Room Controller Modbus 3I\_50 - DEC".

### IMPORTANTE:

Utilizar el tipo de cable especificado en el esquema de instalación.

## Características técnicas

### Alimentación

Tensión de funcionamiento . . . . . 95-250Vca, 50/60Hz  
Intensidad nominal máxima . . . . . 12 mA

### Alimentación Salida

Voltaje. . . . . 12Vcc,  $\pm 5\%$   
Intensidad nominal máxima . . . . . 100 mA

### Comunicaciones

Interface . . . . . RS-485  
Terminales . . . . . A-, B+, GND  
Protocolo . . . . . Modbus RTU  
Velocidad transmisión configurable . . . . 1200...115200 Baud  
Configuración Modbus . . . . . 8E1, 8O1, 8N1, 8N2

### Comunicaciones bus de habitación

Interface . . . . . RS-485  
Terminales . . . . . A-, B+

### Entradas digitales (IN1, IN2, IN3)

Voltaje en circuito abierto . . . . . 12 Vdc  $\pm 5\%$   
Intensidad en cortocircuito . . . . . 8,0 mA  
Impedancia entrada activada . . . . . <75  $\Omega$   
Impedancia entrada desactivada. . . . . >355  $\Omega$

### Salidas digitales (Fan-Coil, OUT1, OUT2)

Tipo de contacto . . . . . Relé libre de potencial  
Normalmente abierto  
Tensión máxima de trabajo . . . . . 250 Vca  
Intensidad máxima . . . . . 5 A, carga resistiva  
3 A, carga inductiva

### Indicador Led frontal equipo

Equipo Alimentado . . . . . Led verde encendido  
Equipo sin Alimentación . . . . . Led apagado  
Fallo comunicaciones con e-Display. . . . Led rojo encendido

### Temperatura trabajo

Funcionamiento . . . . . 0°C a +50°C (32°F a 104°F)  
Almacenamiento . . . . . -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)

### Humedad (sin condensación)

Funcionamiento . . . . . 10% a 90% RH a 50°C  
Almacenamiento . . . . . 95% RH a 50°C

### Instalación mecánica

Tipo instalación. . . . . Carril DIN  
Unidades TE(18mm por unidad) . . . . . 6

### Características mecánicas

Dimensiones . . . . . 106x90x58 mm  
Peso . . . . . 140 g  
Conectores extraíbles . . . . . Si  
Sección de los cables . . . . . 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>  
Nivel de protección . . . . . IP20 (EN 60529:1991)  
Seguridad eléctrica . . . . . Clase II

### Conformidad CE

Directiva de baja tensión (LVD) . . . . . 2006/95/EC  
Directiva de Compatibilidad Electromagnética . . 2004/108/EC

### Normas armonizadas aplicables

Estándar de producto . . . . . EN 60730-1:2011  
EN 50491-3:2009  
Seguridad eléctrica . . . . . EN 60730-1:2011  
EN 50491-3:2009  
EN 50491-4-1:2012  
Compatibilidad electromagnética . . . . . EN 60730-1:2011  
EN 50491-5-1:2010  
EN 50491-5-2:2010

## Referencias de producto

**e-Room Controller 3E/5S Modbus** . . . . . RN.573501-000

**e-Display**, Display de visualización y medida de temperatura para gestión de e-Room Controller. . . . . RD.970000-000

Marco plástico para e-Room, BTicino color blanco nieve . . . . . LNA4804BI

Marco metálico para e-Room, BTicino color aluminio mate . . . . . LNA4804TE

**e-Sensor Noiseless**, Detector de movimiento pared, frontal blanco, 12-24Vca/Vcc, salida transistor . . . . . DP.801110-000

**e-Sensor Noiseless**, Detector de movimiento pared, frontal aluminio, 12-24Vca/Vcc, salida transistor . . . . . DP.801110-001

**e-Detector Noiseless**, Detector de movimiento empotrable techo, 12-24Vca/Vcc, salida transistor. . . . . DP.801110-010

### Contacto ventana

Contacto ventana plástico, montaje empotrado. Tipo REED 125Vac/0,5A, normalmente cerrado, Diámetro 15mm . . . . . CVP-NC

## Documentos relacionados

Manual de Configuración . . . . . DMCES Modos de Funcionamiento . . . . . DMFES

Manual de Usuario . . . . . DMUES Esquemas de Instalación . . . . . DEC

Hoja de Instrucciones detallada . . . . . INSSP

El envoltorio de este producto se considera un contenedor industrial, siendo el receptor un profesional.  
El fabricante no se responsabiliza del uso o instalación incorrecta del producto. Documento sujeto a cambios sin previo aviso.